




TIRRENIA

HY-901

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA ARMADO Y USO



INSTRUCTION MANUAL FOR ASSEMBLY AND USE



belluno®
baby

Por la seguridad de su hijo, por favor lea estas instrucciones y guárdelas para futura referencia. Si el contenido de este manual no se ajusta al producto, prevalecerá el producto actual. La empresa se reserva los derechos de cambio de diseño.

For your child's safety, please read this manual carefully and save it for future reference. If the content of this manual does not conform to the actual product, the actual product will prevail. The company reserves design change rights.



ÍNDICE

ESPAÑOL

Componentes	02
Lista de partes	03
Armado de la mesa	04
Armado del asiento	06
Instalación de la silla alta	08
Mantenimiento del producto	10
Advertencia	10

INDEX

ENGLISH

Components	12
Parts list	13
Assembly of the table	14
Seat assembly	16
Installation of the high chair	18
Product maintenance	20
Warning	20


Belluno Baby TIRRENIA™

SILLA DE COMER MULTIFUNCIÓN

Manual de instrucciones de armado y uso.

Antes de usar el producto, lea el manual cuidadosamente y por completo.
Mantenga el manual a mano por cualquier referencia a futuro.


COMPONENTES



LISTA DE PARTES


Asegúrese de contar con todas las piezas antes de comenzar a ensamblar las partes.

A.




Asiento y
respaldo (x1)

B.



Pata asiento lateral
izquierda (x1)

C.




Pata asiento lateral
derecha (x1)

D.



Bandeja desmontable
doble (x1)

E.




Separador
piernas (x1)

F.




Soporte del asiento
(x1)

G.



Arnés de seguridad
de 5 puntos (x1)

H.





Pata lateral
mesa (x2)

I.




Funda
desmontable (x1)




ARMADO DE LA MESA


01 Coloque las ruedas en ambas patas de la mesa. Utilice los tornillos para apretarlas.




02 Una el soporte del asiento a una de las patas de la mesa. Ayúdese con la llave para ajustar los tornillos plásticos desde el lateral.




03 Una la tabla de la mesa a uno de los lados del soporte del asiento y apriete los tornillos.



04 Coloque la pata faltante al otro lado de la mesa y ajuste los tornillos que se ubican en ese lateral.




05 De este modo, conseguirá el armado final de la mesa.




ARMADO DEL ASIENTO


- 01 Una el respaldo y el asiento a la pata izquierda tal como se muestra en la imagen debajo. Ajuste los tornillos plásticos con ayuda de la llave.




- 02 Encastre uno de los extremos del apoyapies a una de las patas. Apriete los tornillos para fijarlo.




- 03 Una la pata derecha de la silla al otro lado del asiento y asegúrese de ajustarla correctamente con los tornillos.




- 04 Repita el paso 2 con el otro extremo del apoyapies para completar su colocación.



- 05 De este modo, finalizará con el armado total del asiento.



- 07 No olvide colocar el soporte central y sus tornillos plásticos entre ambas patas para lograr un correcto y seguro agarre.




- 06 En caso de querer usar la silla en su función de mecedora, tan solo debe encastrarla sobre las bases de las patas mecedoras (#1 y #2).

NOTA:

El apoyapies puede permanecer colocado o bien quitarlo, lo que considere más cómodo para su bebé.

Silla y mesa puedan ser utilizadas independientemente una de otra cuando los niños crecen, tal como puede apreciarse en la imagen debajo.




Esta funcionalidad es recomendada desde los 18 meses en adelante, siempre bajo la supervisión de un adulto.

INSTALACION DE LA SILLA ALTA


01

Coloque la bandeja en la parte superior del apoyabrazos de la silla, encajándola en las ranuras laterales. La bandeja cuenta con 3 posiciones. Para ajustarla, presione las palancas que se encuentran a ambos lados de la misma, debajo de la base.




02

Por otro lado, disponga la mesa con la pieza del soporte de asiento hacia arriba.




03

Coloque la silla sobre la mesa. El asiento debe encastrar perfectamente en el orificio del soporte. Notará que el botón amarillo del asiento traba en el soporte al escucharse un "click".






04

Así, concluirá por completo el armado de la silla alta.



05

Recuerde que puede regular el respaldo también en 3 posiciones para ajustarlo según el reclinado deseado, presionando el botón de color.



06

Para desmontar la estructura, presione el botón que se encuentra debajo del asiento y lleve el mismo hacia arriba. De este modo, podrá separar nuevamente la silla de la mesa, para así usarlas por separado.

NOTA: Para el armado tanto de la mesa como de la silla, asegúrese de que los tornillos plásticos entren derechos en cada cavidad, para así asegurarse que las estructuras estén correctamente ensambladas y que tengan la estabilidad que deben.

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

- Para limpiar, hágalo suavemente con un paño húmedo. La funda no admite su lavado en lavarropas.
- Cuando la silla no esté en uso, límpiela, séquela y manténgala guardada en un ambiente seco y fresco.
- No coloque la silla en un lugar donde pueda estar expuesta al sol directamente para así evitar el envejecimiento y la decoloración del plástico y de la funda.
- Si las partes como los encastres y los tornillos de la silla están flojos o sueltos, repárelos a tiempo.

ADVERTENCIA

- Este producto se encuentra regulado bajo la normativa de calidad y seguridad GB6675-2003.
- Mantenga el producto alejado del fuego y no lo exponga a altas temperaturas. No lo coloque en un lugar oscuro y húmedo.
- Por favor, reemplace o repare las partes dañadas en tiempo y forma.
- No utilice la silla de comer si está si dañada o rota.
- Verifique que todas las partes estén colocadas correctamente y en su lugar antes de usar el producto.
- Nunca mueva la silla mientras el niño se encuentre en ella.
- Antes de usarla, asegúrese de que ninguna parte del cuerpo del niño este atascada en la parte móvil de la silla de comer.
- Asegúrese de que el cinturón de seguridad esté abrochado y listo para usar.
- Para evitar que su hijo se caiga o se resbale de la silla, se debe usar el cinturón de seguridad en todo momento.
- Está prohibido sentar al niño sobre la bandeja.
- No deje a su hijo solo y desatendido. Evite cualquier tipo de peligro.
- Queda prohibido su uso en piletas y en terrenos hostiles y peligrosos.
- La funda no admite su lavado en lavarropas. Se recomienda emplear un paño húmedo.
- Queda prohibido su uso para niños menores de 6 meses. El uso adecuado de este producto es entre los 6 meses y 3 años o un máximo de 20 kg.
- Por favor, lea este manual minuciosamente y consérvelo para futura referencia.

Las ilustraciones utilizadas en este manual tienen por objeto indicar las piezas del producto, su método de montaje y su funcionamiento. Cuando haya una pequeña diferencia en la imagen, consulte el producto real.

Por favor, comprenda que la apariencia y la estructura son meramente ilustrativas.


Belluno Baby TIRRENIA™

MULTIFUNCTION EATING CHAIR

Assembly and use instructions manual.

Before using the product, read the manual carefully and completely.
Keep the manual for future reference.


COMPONENTS



PARTS LIST


Make sure you have all the parts before you begin to assemble them.

A.




Seat and back
(x1)

B.



Left side seat leg (x1)

C.




Right side seat leg
(x1)

D.



Double detachable
tray (x1)

E.




Leg separator
(x1)

F.




Seat support (x1)

G.




5-point safety
harness (x1)

H.





Side table leg
(x2)

I.




Detachable cover
(x1)




ASSEMBLY OF THE TABLE


01 Place the wheels on both table legs. Use the screws to tighten them.




02 Attach the seat support to one of the table legs. Use the key to tighten the plastic screws from the side.




03 Attach the table to one side of the seat support and tighten the screws.



04 Place the missing leg on the other side of the table and tighten the screws located on that side.




05 In this way, you will achieve the final assembly of the table.




SEAT ASSEMBLY


- 01** Attach the backrest and the seat to the left leg. Tighten the plastic screws with the help of the key.




- 02** Engage one end of the footrest onto one of the legs. Tighten the screws to secure it.




- 03** Attach the right leg of the chair to the other side of the seat and make sure it is properly tightened with the screws.




- 04** Repeat step 2 for the other end of the footrest to complete its placement.



- 05** In this way, you will finish with the complete assembly of the seat.



- 07** Do not forget to place the central support and its plastic screws between both legs to achieve a correct and secure grip.




- 06** If you want to use the chair as a rocking chair, just fit it on the base of the rocking legs (#1 and #2).

NOTE:

The footrest can remain attached or removed, whichever is most comfortable for your baby.

Chair and table can be used independently when children grow up, as shown in the image below.




This functionality is recommended from 18 months onwards, always under the supervision of an adult.

INSTALLATION OF THE HIGH CHAIR


01

Place the tray on top of the chair's armrest, fitting it into the slots on the side. The tray has 3 positions. To adjust it, press the levers on both sides, under the base.




02

On the other hand, place the table with the seat support piece facing up.




03

Place the chair on the table. The seat must fit perfectly into the hole in the bracket. You will notice that the yellow button on the seat locks into the seat support when you hear a "click".





04

This will complete the assembly of the high chair.



05

Remember you can also adjust the backrest in 3 positions according to the desired recline. Just press the colored button in the back.



06

To remove the frame again, press the button located under the seat and bring it up. In this way, you will be able to separate the chair from the table again, in order to use them separately.

NOTE: For the assembly of both the table and the chair, make sure that the plastic screws go straight into each hole, to ensure that the structures are correctly assembled and have the stability they should.

PRODUCT MAINTENANCE

- To clean wipe gently with a damp cloth. The cover cannot be washed in a washing machine.
- When the chair is not in use, clean it, dry it, and keep it stored in a cool, dry environment.
- Don't place the chair in a place where it will be exposed to direct sunlight to avoid aging and fading of the plastic and the cover.
- If the parts such as inserts and saddle screws are loose, please repair them in time.

WARNING

- This product is regulated under the quality and safety standard GB6675-2003.
- Do not get near fire or expose to high temperatures and do not place it in a dark, damp place.
- Please replace or repair damaged parts in time.
- Do not use it if the baby chair is damaged or broken.
- Always check that all parts of the highchair are working correctly before using the product.
- When the child is sitting in the baby chair, please do not move it.
- Before use, make sure that no part of your child's body is stuck in the movable part of the baby chair.
- Make sure the seatbelt is fastened.
- To prevent the child from falling or slipping from the dining chair, the seatbelt must be used.
- It is forbidden to put the child on the tray.
- Do not leave your child alone in the absence of care to avoid danger.
- It is forbidden to use at the pool, in rugged and dangerous places.
- The cover cannot be washed in a washing machine. It is recommended to use a damp cloth.
- It is forbidden for children under 6 months. The proper use of this product is between 6 months and 3 years of age, or a maximum of 20 kg.
- Please read this manual carefully and keep it for future reference.

*The illustrations used in this manual intended to indicate the parts of the product, its assembly method, and its operation. There could be minor differences with the actual product.
Please understand that the appearance and the structure and are merely illustrative.*